

TLAČÍTKA



Baterie: CR2025

VYBĚR REŽIMU ZAPNUTÍ



Režim měření času



Režim alarmu



Režim stopek



Režim duálního času



(Režim měření času)

A MĚŘENÍ ČASU

Formát 12/24H




Displej: rok, měsíc, datum



Nastavení času



2S



PODSVÍCENÍ



Režim měření času Podsvícení displeje 3 sekundy

B ALARM

Alarm & Zvonění ZAP/VYP




Režim alarmu Zapnutí/vypnutí alarmu a zvonění

Nastavení času budíku



Režim alarmu (režim budíku)



Nastavení hodin Upravte minutu



Upravte hodinu Nastavení minut

C STOPKY

Čas na kolo



Režim stopek Resetovat



Start Stop

Mezičas



Režim stopek Resetovat



Start Stop



Rozdělit Pokračovat


D DVOJÍ ČAS



Režim duálního času (režim duálního času)



Nastavení hodin Upravte minutu



Upravte hodinu Nastavení minut