

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

YP18769(MULTI FUNCTION SPORT LCD WATCH)

CITIZEN WATCH CO.,LTD.
Q&Q SALES DEPARTMENT



TLAČÍTKA

- Ovládání tlačítek je označeno písmeny znázorněnými na obrázku.



- A -- Reset
- B -- Režim
- C -- Podsvícení
- D -- Start / Stop

DISPLAY

- Obrazovka zobrazená níže:



UPOZORNĚNÍ

- Nikdy neotevírejte pouzdro nebo nesnímejte jeho zadní kryt.
- Nemanipulujte s tlačítky pod vodou.
- Pokud se uvnitř hodinek objeví vlhkost, nechte je okamžitě zkontrolovat prodejcem. v opačném případě může způsobit korozi kovových částí hodinek.
- Přestože jsou hodinky navrženy tak, aby vydržely běžné používání, měli byste se vyvarovat hrubého používání nebo pádu hodinek.
- Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
- Hodinky utírejte vždy suchým měkkým hadříkem. Zabraňte přímému kontaktu s chemickými materiály, které mohou způsobit poškození plastových částí hodinek.
- Vyhnete se nošení hodinek v elektromagnetických,

VÝBĚR REŽIMU

- Stiskněte "B" pro změnu režimu na režim v následující sekvenci:
Režim měření času – režim budíku – režim stopky – režim duálního času.

a TIMEKEEPING ČASOVÁNÍ

- Formát 12/24H;
- hodiny, minuty, sekundy, den v týdnu, datum; 100letý kalendář (2000 ~ 2099).

b ALARM Budík

- Hodinový časový signál; Alarm zazní každý den v přednastaveném vápně.

c STOPWATCH Stopky

- 1/100, sekundová jednotka; Rozsah měření: 0'00"00 ~ 23:59'59".

d DUAL TIME Dvojí čas

- Čas pro jiné časové pásmo.

PODSVÍCENÍ

- Podsvícení používá EL (elektroluminiscenční) způsobí, že displej svítí pro snadné čtení ve tmě.

Použijte EL podsvícení

- V libovolném režimu stiskněte "C" pro rozsvícení displeje asi na 3 sekundy.

a TIMEKEEPING ČASOVÁNÍ

12/24H Format

- V režimu měření času stiskněte "A" pro přepínání mezi 12/24H formáty.

Kalendář

- V režimu měření času stiskněte a podržte "D" pro zobrazení: rok, měsíc, datum.

Nastavení času

- V režimu měření času stiskněte a podržte "A", dokud nezačne blikat sekundy (blikání indikováno v režimu nastavení);
- Stiskněte "D" pro vynulování sekund;
- Stiskněte "B" pro změnu na další výběr;
- Stiskněte "D" pro zvýšení čísla, stiskněte a podržte pro zvýšení na vysokou rychlost;
- Opakujte kroky 3 a 4, výběr v následujícím pořadí: Sekundy ~ Hodina ~ Minuty ~ Rok ~ Měsíc ~ Datum;
- Po nastavení stiskněte "A" pro opuštění nastaveného stavu (den v týdnu se automaticky zobrazí v souladu s nastavením roku, měsíce a data).

b ALARM

Alarm a zvonení

- V režimu budíku stiskněte "D" pro zapnutí/vypnutí budíku a zvonení v následujících sekvencích: Alarm a zvonek vypnut Alarm zapnut ~ zvonkohra zapnuta Alarm a zvonek zapnut.

Nastavení času budíku

- V režimu budíku stiskněte "A" hodina, která začne blikat (blikání indikováno v režimu nastavení);
- Stiskněte "D" pro zvýšení hodiny, stiskněte a podržte pro zvýšení vysoké rychlosti;
- Stiskněte "B" pro výběr minut;
- Stiskněte "D" pro zvýšení minut, stiskněte a podržte pro zvýšení při vysoké rychlosti;
- Po nastavení stiskněte "A" pro opuštění nastaveného stavu.

- Budík zní každý den v přednastavenou dobu po dobu asi 60 sekund, stisknutím libovolného tlačítka jej přerušíte.

c STOPWATCH STOPKY

Čas na kolo

- V režimu stopky stiskněte "D" pro spuštění stopky;
- Stopky zastavíte opětovným stisknutím „D“;
- Stisknutím "A" vynulujete stopky.

Mezičas

Split Time

- V režimu stopky stiskněte "D" pro spuštění stopky;
- Stiskněte "A" pro zobrazení mezičasu, stopky pokračují interně;
- Stiskněte "A" pro vymazání mezičasu a pro pokračování v měření času;
- Opakujte kroky 2 a 3, můžete měřit jejich mezičas;
- Stiskněte "D" pro zastavení stopky.

d DUAL TIME DVOJÍ ČAS

Nastavení duálního času

- V režimu duálního času stiskněte "A" hodina, která začne blikat (blikající indikace v režimu nastavení);
- Stiskněte "D" pro zvýšení hodiny, stiskněte a podržte pro zvýšení rychlosti;
- Stiskněte "B" pro výběr minut;
- Stiskněte "D" pro změnu minut (stiskněte jednou pro změnu 30 minut);
- Po nastavení stiskněte "A" pro opuštění nastaveného stavu.